

CURA E MANUTENZIONE DEI TESSUTI TENDE PLEISSÉ A VETRO

NOME TESSUTO		CURA E PULIZIA
P1-CREPE PERLEX PL1057	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P1-LINO PL1051	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P1-MANHATTAN PERLEX PL1006	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P1-TAFT PERLEX PL1001	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P1-LINO SALEM PL1047	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P2-5THAVENUE PL3006	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P2-BAY PARK PL3031	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P2-CARNEGIE HALL PL1013	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P2-CRASH PERLEX PL1011	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P2-DEAN PL1062	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P2-INDIAN GOLD PL3046	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P2-LEXINGTON PL1004	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P2-NEW JERSEY PL1023	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P2-SOHO PL1008	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P2-SWING PL3052	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P2-TECHNO PL3051	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P2-CREPE DARK PL1067	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-BROOKLIN DARK PL1015	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P3-DANCE HALL PL3055	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-FAIR VIEW PL3017	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-FAIRYTALE PL3019	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-HARLEM PL1036	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P3-HIPHOP PL3047	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-POP PL3060	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-SAILOR PL3061	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)
P3-SALSA BO PL1046	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi
P4-BRIDGE PL3026	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi

Appendice: Pag.1di2 (agg. giugno 2021)

CURA E MANUTENZIONE DEI TESSUTI TENDE PLISSÉ A VETRO

NOME TESSUTO	CURA E PULIZIA		
P4-CALYPSO TOPAR PL3013	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
P4-FAIRGROUND PL3016	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
P4-SUNRISE TOPAR PL3015	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
P4-SUNSET TOPAR PL3014	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
P4-VINTAGE BO PL1054	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
P5-TIFFANY PL3018	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP1-DUETTE MONTANA PL2012	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP1-DUETTE UNIX PL2001	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP1-DUETTE ARIZONA PL2013	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP2- DUETTE SILK FT PL2007	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP2-DUETTE SILK PL2004	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP2-DUETTE UNIX FR PL2006	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP3-DUETTE BALANCE PL8002	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE DIMENSION PL8003	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE GALAXY PL8008	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE GRAVITY PL8004	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE MAGIC PL8004	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3- DUETTE RELIFE PL1028	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP3-DUETTE STARDUST PL8006	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE UNIX DARK PL2000	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE MONTANA DARK	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE EXPLOSION PL8000	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE EXTENSION PL8001	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE ORBIT PL8007	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE GLADE PL3063	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE YUMA PL3062	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP3-DUETTE OCEAN PL3064	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	
DP4-SILK ARCHITELLA PL1026	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi o a Mano a con Acqua a 30 Gradi	
DP4-DUETTE SILK DARK PL2008	  	Tessuto è Lavabile solo con panno e spugna umidi (non immergere in acqua)	