



TENDA A VETRO A SOFFITTO CON MANIGLIA




Modello PB 10

- > Impianto fisso con guida superiore fissa e guida di serraggio in basso.
- > Chiusura tenda dall'alto verso il basso
- > Fissaggio in alto mediante supporti universali, in basso guida di serraggio su clip di montaggio o squadrette a muro
- > da > 128 cm di larghezza: 2 manigliette per guida

Dimensioni:

PB 10	min.	max.
Larghezza cm	20	150
Altezza cm	10	350 / 400 ¹

¹ l'altezza massima dell'impianto dipende dal gruppo del tessuto (peso):
SG 2 = 400 cm, SG 3/4/5 = 350 cm,





Asta di Comando per Movimentare Tenda

Opzione di fissaggio:

D1, U1, W1, W3, M1, S1

Tenda a Doppio Tessuto



Modello PB 30

- > come PB 10, ma con due guide mobili e due tessuti trasparenti diversi
- > Variante giorno/notte per l'oscuramento variabile di verande e postazioni di lavoro munite di monitor
- > Chiusura tende dall'alto verso il basso
- > da > 128 cm di larghezza: 2 manigliette per guida

Dimensioni:

PB 30	min.	max.
Larghezza cm	20	150
Altezza cm	10	350 / 400 ¹

¹ l'altezza massima dell'impianto dipende dal gruppo del tessuto (peso):
SG 2 = 400 cm, SG 3/4/5 = 350 cm,

D1, U1, W1, W3, M1, S1

LASCIATI  TENDARE

LA TENDA A VETRO CHE NON TI ASPETTI